

食洗機の不具合

動かない

- ① **フィルターの目詰まりです。**
→フィルターを清掃してください。
- ② **電気が来ていません。**
→ブレーカーを上げてください。
→上げても、すぐに落ちる場合、お電話お問い合わせフォームより、お問い合わせください。

